

DECON FORCE 100
MODE D'EMPLOI
(rev 10/24/2024)

Décontamination du fentanyl et de la méthamphétamine

- Préparez une solution en trois parties selon les instructions de mélange sur le conteneur Decon Force-100.
- Orner l'équipement de protection individuelle (EPI) de niveau C approuvé par l'OSHA, le NIOSH et l'EPA, y compris un costume Tyvek ou une combinaison à capuchon similaire, un respirateur intégral avec un filtre chimique à large spectre P-100, ainsi que des gants et des chaussons résistants aux produits chimiques.
- Entrez dans un site contaminé et éteignez les unités de CVC, s'il y a lieu.
- Fermez tous les points d'accès (p. ex., fenêtres, portes, etc.) pour minimiser la circulation de l'air.
- Retirez tous les événements de CVC et les couvercles d'admission, s'il y a lieu. Retirez et jetez en toute sécurité le(s) filtre(s) de CVC.
- Utilisez un aspirateur OU un aspirateur HEPA avec un filtre HEPA et un aspirateur à l'intérieur de toutes les ouvertures d'évent.
- Appliquez la solution mixte Decon Force-100 via un dispositif de pulvérisation mécanique, un pulvérisateur ULV ou un dispositif moussant sur toutes les surfaces avec une contamination présumée jusqu'à ce que TOUTES les surfaces soient visiblement humides. Cela comprend les murs, les planchers, les plafonds, les appareils (p. ex., les luminaires, les ventilateurs, les traitements de fenêtres, etc.) et les intérieurs et extérieurs des armoires. Les surfaces doivent être mouillées, mais pas saturées ou avec un ruissellement visible.
- À l'aide d'un dispositif de buée, brouillard Decon Force-100 dans les événements HVAC et l'admission HVAC.
- Sortez de la zone et laissez la solution appliquée reposer pendant 1 heure ou jusqu'à ce que la solution se soit déposée, si elle est embuée ou pulvérisée.
- Réinséchez la zone en EPI complet et répétez l'application avec la solution comme décrit aux étapes 7 et 8.
- Si le CVC est présent, allumez le ventilateur CVC et vaporisez la solution de brouillard ou de pulvérisation dans l'ouverture du filtre. Laissez le ventilateur CVC fonctionner pendant 20 secondes avant d'éteindre le ventilateur.
- S'il y a lieu, versez deux onces de solution dans chaque drain (évier, baignoire, douche, drain de plancher) pour neutraliser tout résidu qui pourrait rester dans le piège P du drain.
- Sortez de la zone traitée pendant au moins 8 heures.
- Pour les zones gravement contaminées, une troisième application peut être nécessaire.
- Une fois le temps d'arrêt sur l'application finale écoulé, ventiler la zone traitée. Les tests post-traitement sont fortement recommandés